

不同比例尺图形转换

（sxmapgis 日期：2008-11-24）

1．下图的比例尺是 1 万，X 为 5 位，Y 为 6 位。





****
*山西地信数码科技有限公司 电话:0351-5601186
QQ 客服:502981603 网站:http://www.zdfcw.com
****

2．图中只有点和线进行转换，所以只勾选点线。转换完毕后复位窗口。转换后比例尺是 1 千的图，X 是 6 位，Y 是 7 位。

注：XY比例尺转换：***<u>当前比例尺除以目的比例尺</u>***，如下：1 万转 1 千=10000/1000=10，或 1 千转 1 万=1000/10000=0.1

