


图 6.16-a




图 6.16-b

第 10 步：单击“标注”工具栏中“线性标注”命令，根据题目要求的尺寸，标注图形直线尺寸。

第 11 步：单击“标注”工具栏中“连续标注”命令，根据题目要求的尺寸，连继标注图形直线尺寸。

第 12 步：重复执行以上的“线性标注”和“连续标注”命令，标注图形所有直线尺寸，如图 6.16-c 所示。

第 13 步：选择“格式”菜单中“图层”命令，打开“图层特性管理器”对话框，关闭 AXISLINE 图层，单击“确定”按钮。

第 14 步：单击“修改”工具栏中“移动”按钮，选择尺寸标注线，根据题目要求的尺寸，移动到图形适合的位置。

第 15 步：选择“修改”菜单中“特性”命令，打开标注“特性”对话框，在对话框中对图形的尺寸进行修饰如图 6.16-d 所示。

www.ctt.org.cn
北京希望电子出版社