
PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

地信网
WWW.3S001.COM

CAD 中坐标变换（高手就不看了）


刚开始接触 CAD 的人在打开施工图后查询坐标（ID）准备放样或其他准备工作之时，往往没有变换当前坐标系的位置，而导致查询显示出来的 X、Y 坐标和图上显示的是相反的，大家都知道 CAD 是按照数学中的笛卡尔坐标系，而测量中时测量坐标系，其区别主要就是 X、Y 坐标轴是反的。




下面说下步骤：（CAD 中坐标系的变换是灵活的，下面只是抛砖引玉）

1：首先打开“工具”菜单中的“新建”，执行“绕 Y 轴”旋转 180 度：

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com



2：在执行一次“绕 Z 轴”旋转 90 度即可：



附有视频演示：