



凤凰的 TSn 文件转化为 ASCII 码文本:


您可以有两个选择:

1) 在 Windows 下, 使用 TBLEditor 软件:




请注意：这是个非常非常非常耗时的过程，而且由于您的时间序列文件记录非常多，转化成文本后，打开文本文件也会非常耗时。

在全部文件转化完毕后，会给您一个对话框提示，显示多少个 TSn 文件被转换为文本格式，同时在 TSn 文件所在目录生成同名的文本文件。





打开该文本文件后会显示如下



各列数据应该是 EZ EX EY HZ HX HY
其中 EZ 应该被去掉，这是一个废数据。

以上是我所知的全部资料，数据的单位应该是 uV

在安装 SSMT2000 时会安装这个程序，位置在 C:\EMT-SW\EMT-SCUT 下



以上是我所知的全部，需要更多的信息，请进一步联系。