

甘肃手持 GPS 应用参数按地区汇总表

序号	地 区	DX	DY	DZ	DA	DF	SCALE	FALSE E	FALSE N	LONGITUDE ORIGIN
1	兰州市、白银市、临夏州、定西地区	-4	-105	-24	-108	0.0000005	1.0000000	500000.0mt	0.0mt	六度带中央子午线经度, 具体见地形图及点坐标
2	平凉地区、庆阳地区	-5	-96	-32	-108	0.0000005	1.0000000	500000.0mt	0.0mt	六度带中央子午线经度, 具体见地形图及点坐标
3	天水市、陇南地区	-5	-99	-38	-108	0.0000005	1.0000000	500000.0mt	0.0mt	六度带中央子午线经度, 具体见地形图及点坐标
4	甘南州	-6	-103	-24	-108	0.0000005	1.0000000	500000.0mt	0.0mt	六度带中央子午线经度, 具体见地形图及点坐标
5	武威地区	-3	-101	-44	-108	0.0000005	1.0000000	500000.0mt	0.0mt	六度带中央子午线经度, 具体见地形图及点坐标
6	酒泉地区	7	-105	-36	-108	0.0000005	1.0000000	500000.0mt	0.0mt	六度带中央子午线经度, 具体见地形图及点坐标
7	张掖地区、金昌市	4	-101	-35	-108	0.0000005	1.0000000	500000.0mt	0.0mt	六度带中央子午线经度, 具体见地形图及点坐标
8	嘉峪关市	5	-101	-38	-108	0.0000005	1.0000000	500000.0mt	0.0mt	六度带中央子午线经度, 具体见地形图及点坐标